

## Núdzové odblokovanie pohonu **BE20/200/HS a BE20/400**

Pre odblokovanie potrebujete  
bezpečnostný kľúč !

### **Krok č.1**

Odkryte protiprachový kryt



### **Krok č.2**

Vložte bezpečnostný kľúč



### **Krok č.3**

Odklopte poistku do manuálnej polohy



Pre opätovné používanie v automatizovanom  
režime je potrebné vrátiť poistku  
do pôvodnej polohy !