

Núdzové odblokovanie pohonu

BR21

Pre odblokovanie potrebujete bezpečnostný kľuč !


Krok č.1

Odkryte protiprachový kryt



Krok č.2

Vložte bezpečnostný kľuč



Krok č.3

Odklopte poistku do manuálnej polohy



Pre opätovné používanie v automatizovanom režime je potrebné vrátiť poistku do pôvodnej polohy !