

Núdzové odblokovanie pohonu

MONOS4

Pre odblokovanie potrebujete
bezpečnostný kľúč!

Krok č.1

Odkryte protiprachový kryt



Krok č.2

Vložte bezpečnostný kľúč



Krok č.3

Odklopte poistku do manuálnej polohy



Pre opätovné používanie v automatizovanom
režime je potrebné vrátiť poistku
do pôvodnej polohy!