


Odblokovanie pohonu SOMMER Runner



1. Otvorte prachovú krytku.

2. Odomknite zámok.

3. Sklopte zaistovaciu páku nadol.

⇒ Pohon je odomknutý. Bránou je možné pohybovať iba ručne.